

## Handleiding voor het verwerken van rubbergranulaatprodukten

### **Afwatering:**

Alle tegels zijn waterdoorlatend. Zorg altijd voor een goede afwatering onder de tegels. Het continu onder water staan van de tegels kan de levensduur van het rubber niet aantasten. De levensduur van de verlijming kan wel aangetast worden. Bij het verlijmen van de tegels moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen in de richting van de goot of in de richting van het afschot.

### **Producteigenschappen:**

Rubbertegels kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een diktetolerantie van maximaal 5%. Rubbergranulaatprodukten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, hierdoor is het product niet kleurecht en kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van het product. In rubberprodukten bevindt zich carbon black die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden. Door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan.

### **Installatie:**

De rubbertegels dienen op een harde ondergrond geplaatst te worden, zoals een betonnen ondergrond of dakbedekking. Goed inmeten, niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden. Het halfsteensverband verwerken van de tegels zorgt voor de beste en meest stabiele ligging. In de tegel zijjn aan twee zijdes vier gaten aanwezig. In deze vier gaten worden vier kunststof pennen geplaatst, waardoor de tegels onderling worden verbonden. Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft. Snijkant van het mes nat maken. Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanlymes op maat zagen/snijden. Bij het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag. Let op: Bij het leggen van de kunstgrastegels altijd op de pijlrichting letten, welke aan de onderzijde van de tegels staat.

### **Bij verlijmen van het product:**

De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn. Alle tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen. De tegels met de rillen op de vloer verlijmen, de ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm zijn. De matten dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden. Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee.

### **Onderhoud:**

Het behoud van rubberen vloeren vereist regelmatige reiniging en onderhoud.

#### **Dagelijkse Reiniging:**

- Verwijder los vuil met een zachte bezem of een stofzuiger met een zachte borstel.
- Regelmatig vegen helpt voorkomen dat vuil zich ophoopt en in de poriën van het rubber dringt.

#### **Wekelijkse Reiniging:**

- Meng een mild schoonmaakmiddel (pH-neutraal) met water in een emmer. Gebruik een verhouding zoals aangegeven op het reinigingsmiddel.
- Dompel een zachte schrobborstel in de oplossing en schrob voorzichtig over het oppervlak van de rubberen tegels om vuil en vlekken los te maken.
- Neem de tegels af met schoon water om ze grondig te ontdoen van vuil en alle zeepresten te verwijderen.
- Vermijd agressief schrobben of (grove) schrobmachines, omdat dit het oppervlak van het rubber kan beschadigen.

Let op: Mocht u toch op eigen risico een schrobmachine willen gebruiken, gebruik dan een machine die ook geschikt is voor een rubberen ondergrond. Lees hiervoor de handleiding van de machine.